







Fehlende Maße siehe Maßbild

- ① Bei Ausführung mit Spindelschutzrohr muss das in der Steckerhaube montierte Steckerelement durch Lösen der 4 Befestigungsschrauben angehoben und um 90° bzw. 180° gedreht wieder eingesetzt werden. Die Kabeleinführungen zeigen dann in Richtung Motor bzw. Stellungsanzeige.
  - Achtung: Die Verbindungsleitungen dürfen nicht am Motor anliegen, da der Motor bei Volllast sehr heiß werden kann!
- Steckerhauben für getrennte Aufstellung
- 3 Rohrmontage

- 2 Spindelschutzrohr (optional)
- 4 Wandmontage